



PIÈCES DE REMPLACEMENTS			
DESCRIPTION	NOUVEAU CODE	VIEUX CODE	PRIX
Lame pour persienne du centre (noire)	10.1.D	AA1633	8,00
Lame pour persienne de côté (noire)	10.2.D	AA1634	5,00
Lame pour persienne du centre (or)	10.11.D	AA1633G	25,00
Lame pour persienne de côté (or)	10.12.D	AA1634G	15,00
Lame pour persienne du centre (étain)	10.21.D		25,00
Lame pour persienne de côté (étain)	10.22.D		15,00
Quincaillerie pour persiennes	99.10.04.D		15,00
Entretoise de persienne	14.8.6	R6154	P/A
Écrou 1/4	14.3.52	R1415	P/A
Tige pour persienne	14.9.4	R6419	P/A
Ressort de retenue	14.5.4	R6310	P/A
Plaque protectrice	99.10.05.D		20,00
Cheville de charnière	14.17.47	9.1.D-R6455	12,00
Bille de charnière	14.17.48	9.4.D-R6456	35,00
Vitre du centre	14.7.4	9.15.D-R6262	240,00
Vitre côté droit	14.7.5	9.16.D-R6263	70,00
Vitre côté gauche	14.7.6	9.17.D-R6264	70,00
Cordon d'étanchéité plat pour vitre	14.10.2	R7002	10,00
Fixation pour vitre de porte	9.7.DP	A975	4,00
Cordon d'étanchéité	FDGRK7		
Cordon d'étanchéité 5/8"	14.10.3	R7005	P/A
Cordon d'étanchéité 1/4"	14.10.5	R7009	P/A
Verrou de porte	99.09.01.D	AA1671	30,00
Fixation de tige de porte	9.3.D	AA1678	P/A
Tige de verrou de porte	9.2.D	AA1684A	P/A
Crochet de porte	14.17.84	9.9.D-AA1670	P/A
Fermeur de porte	9.6.D	AA1672	P/A
Poignée de bois	14.6.1	R6012	5,00
Défecteur de fumée	2.8.D	AA1602	40,00
Ensemble complet de réfractaires	99.11.01.D	1.11.1.D	220,00
Réfractaire arrière droit	11.1.D	R4601	35,00
Réfractaire arrière gauche	11.2.D	R4602	35,00
Réfractaire côté droit	11.3.D	R4603	40,00
Réfractaire côté gauche	11.4.D	R4604	40,00
Réfractaire fond droit	11.5.D	R4605	45,00
Réfractaire fond gauche	11.6.D	R4606	45,00
Réfractaire avant droit	11.7.D	R4607	20,00
Réfractaire avant gauche	11.8.D	R4608	20,00
Réfractaire avant centre	11.9.D	R4609	15,00
Grillage du distributeur d'air	7.9.D	AA1675	25,00
Tube d'air secondaire	7.8.D	AA1696	60,00
Unité de commande de tirant	1.7.5.DP	A985	130,00
Joint de commande de tirant	7.2.DNP	A989	4,00
Ressort noir 1/2"	14.5.6	R6307	2,00
Poignée pour tirant	14.6.2	R6000	4,00
Levier - unité de commande tirant	4.1.DNP	A953	10,00
Chaîne et pendentif	99.06.01.D		10,00
Chaîne-commande de tirant	14.17.3	R6110	P/A
Pendentif	14.17.4	R6121	P/A
Assemblage du bloc de bornes	99.12.01.D	1.12.71.DNPR	25,00
Bloc de bornes	1.12.1.DNPR	AA1088W	P/A
Couvercle du bloc de bornes	12.2.DNPR	AA1089	P/A
NON DISPONIBLE			N/D
PIÈCE D'ASSEMBLAGE			P/A


99.10.04.D
QUINCAILLERIE
POUR PERSIENNES




99.10.05.D
PLAQUE PROTECTRICE
(SUPÉRIEURE CENTRALE SEULEMENT)




99.11.01.D
ENSEMBLE
COMPLET DE
RÉFRACTAIRES




99.12.01.D
ASSEMBLAGE DU
BLOC DE BORNES



99.09.01.D
VERROU DE
PORTE



99.06.01.D
CHAÎNE ET PENDENTIF



PIÈCES DE REMPLACEMENTS

DESCRIPTION	NOUVEAU CODE	VIEUX CODE	PRIX
Lame pour persienne du centre (noire)	10.1.D	AA1633	8,00
Lame pour persienne de côté (noire)	10.2.D	AA1634	5,00
Lame pour persienne du centre (or)	10.11.D	AA1633G	25,00
Lame pour persienne de côté (or)	10.12.D	AA1634G	15,00
Lame pour persienne du centre (étain)	10.21.D		25,00
Lame pour persienne de côté (étain)	10.22.D		15,00
Quincaillerie pour persiennes	99.10.04.D		15,00
Entretoise de persienne	14.8.6	R6154	P/A
Écrou 1/4	14.3.52	R1415	P/A
Tige pour persienne	14.9.4	R6419	P/A
Ressort de retenue	14.5.4	R6310	P/A
Plaque protectrice	99.10.05.D		20,00
Cheville de charnière	14.17.47	9.1.D-R6455	12,00
Bille de charnière	14.17.48	9.4.D-R6456	35,00
Vitre du centre	14.7.4	9.15.D-R6262	240,00
Vitre côté droit	14.7.5	9.16.D-R6263	70,00
Vitre côté gauche	14.7.6	9.17.D-R6264	70,00
Cordon d'étanchéité plat pour vitre	14.10.2	R7002	10,00
Fixation pour vitre de porte	9.7.DP	A975	4,00
Cordon d'étanchéité	FDGRK7		
Cordon d'étanchéité 5/8"	14.10.3	R7005	P/A
Cordon d'étanchéité 1/4"	14.10.5	R7009	P/A
Verrou de porte	99.09.01.D	AA1671	30,00
Fixation de tige de porte	9.3.D	AA1678	P/A
Tige de verrou de porte	9.2.D	AA1684A	P/A
Crochet de porte	14.17.84	9.9.D-AA1670	P/A
Fermeur de porte	9.6.D	AA1672	P/A
Poignée de bois	14.6.1	R6012	5,00
Défecteur de fumée	2.8.D	AA1602	40,00
Ensemble complet de réfractaires	99.11.01.D	1.11.1.D	220,00
Réfractaire arrière droit	11.1.D	R4601	35,00
Réfractaire arrière gauche	11.2.D	R4602	35,00
Réfractaire côté droit	11.3.D	R4603	40,00
Réfractaire côté gauche	11.4.D	R4604	40,00
Réfractaire fond droit	11.5.D	R4605	45,00
Réfractaire fond gauche	11.6.D	R4606	45,00
Réfractaire avant droit	11.7.D	R4607	20,00
Réfractaire avant gauche	11.8.D	R4608	20,00
Réfractaire avant centre	11.9.D	R4609	15,00
Grillage du distributeur d'air	7.9.D	AA1675	25,00
Tube d'air secondaire	7.8.D	AA1696	60,00
Unité de commande de tirant	1.7.5.DP	A985	130,00
Joint de commande de tirant	7.2.DNP	A989	4,00
Ressort noir 1/2"	14.5.6	R6307	2,00
Poignée pour tirant	14.6.2	R6000	4,00
Levier - unité de commande tirant	4.1.DNP	A953	10,00
Chaîne et pendentif	99.06.01.D		10,00
Chaîne-commande de tirant	14.17.3	R6110	P/A
Pendentif	14.17.4	R6121	P/A
Assemblage du bloc de bornes	99.12.01.D	1.12.71.DNPR	25,00
Bloc de bornes	1.12.1.DNPR	AA1088W	P/A
Couvercle du bloc de bornes	12.2.DNPR	AA1089	P/A

NON DISPONIBLE N/D
PIÈCE D'ASSEMBLAGE P/A