

N°	Codes	Description
1	ER-RE1109	ISOLANT, ARRIÈRE DE LA BOITE À FEU
2	ER-RE1105	PIERRE RÉFRACTAIRE LATÉRALE ARRIÈRE (G/D)
3	ER-RE1102	PIERRE RÉFRACTAIRE CÔTÉ GAUCHE
4	ER-RE1103	PIERRE RÉFRACTAIRE CÔTÉ DROIT
5	ER-RE1104	PIERRE RÉFRACTAIRE CENTRE ARRIÈRE
6	ER-RE1110	ISOLANT, FOND DE LA BOITE À FEU
7	ER-RE1106	PIERRE RÉFRACTAIRE DU FOND (1)
8	ER-RE1107	PIERRE RÉFRACTAIRE AVANT (1)
9	ER-RE1108	SUPPORTS DE RÉFRACTAIRES (4)
10	ER-RE0904	CADRAGE DE FINITION - SYTÈME DE PORTE
11	ER-RE0912	ROULEMENT INFÉRIEUR (D & G)
12	ER-RE0909	ROULEMENT DE FERMETURE (D & G)
13	ER-RE0916	RUP600 - ASS. AIMANT DU PARE-ÉTINCELLES (1)
14	ER-RE0910	RESSORTS RESISTANCE (D & G) PARE-ÉTINCELLES (2)
15	ER-RE0913	PENTURES DU CADRAGE DE FINITION
16	ER-RE0911	RAILS POUR PORTE OU PARE-ÉTINCELLES
17	ER-RE0908	PARE-ÉTINCELLES
18	ER-RE0907	CADRAGE DE VITRE
19	ER-RE0915	RUP600 - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA VITRE
20	ER-RE0906	VITRE CÉRAMIQUE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
21	ER-RE0905	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE
22	ER-RE0901	CONTREPOIDS (D ou G)
23	ER-RE0921	ASS. SUPPORT DE POULIE - GAUCHE
24	ER-RE0922	ASS. SUPPORT DE POULIE - DROIT
25	ER-RE0603	PLAQUE DE FINITION DU BAS
26	ER-RE0604	REVÊTEMENT DE FINITION GAUCHE
27	ER-RE0605	REVÊTEMENT DE FINITION DROIT
28	ER-RE0602	PLAQUE DE FINITION DU CENTRE
29	ER-RE0601	REVÊTEMENT DE FINITION DESSUS
30	ER-RE0903	COUVERCLE POUR CONTREPOIDS (1)
31	ER-RE1201	POIGNÉE DE PORTE/PARE-ÉTINCELLES AMOVIBLE
32	ER-RE1204	SRC - GRILLE DE SORTIE D'AIR
33	ER-RE1207	SRC - CONDUIT FLEXIBLE ISOLÉ 8"x 5" + ADAPTATEUR
34	ER-RE1208	SRC - ADAPTEUR DE GRILLE
35	ER-RE1206	SRC - AMORCE POUR ÉVENT
36	ER-RE0701	POIGNÉE DU CONTRÔLE D'AIR EXTÉRIEUR
37	ER-RE1205	SRC - GRILLE D'ENTRÉE D'AIR
38	ER-RE0902	CÂBLE POUR CONTREPOIDS
39	ER-RE0914	RESSORTS DU CADRAGE DE FINITION
40	ER-RE1101	ENSEMBLE DE PIERRES RÉFRACTAIRES
n/a	ER-RE0917	BARRE DE POIDS PARE-ÉTINCELLES



